

KC-10 WAX & GREASE REMOVER

INFORMATIONS GÉNÉRALES

KC-10 WAX & GREASE REMOVER enlève la graisse, la cire, les silicones, les adhésifs, les goudrons, la sève d'arbre, les insectes et autres saletés. KC-10 est un produit rapide conçu pour accélérer la préparation de la surface initiale avant le ponçage et les travaux de carrosserie.

1. UTILISATION DU KC-10

Le KC-10 doit être utilisé sur les surfaces non poncées et les apprêts d'origine. N'UTILISEZ PAS le KC-10 sur les primaires ou pendant l'application de la peinture. C'est seulement un nettoyant pour la préparation de la surface.

2. APPLICATION

1. Lavez la surface avec un détergent doux et de l'eau.
2. Rincez et séchez la surface.
3. Imbibez un chiffon de KC-10.
4. Frottez la surface avec le chiffon imbibé de KC-10 et essuyez avec un chiffon sec et propre avant que le produit sèche.

Le KC-10 ne doit pas sécher de lui-même sur la surface. Si cela se produit, faites une nouvelle application de KC-10 et essuyez immédiatement avec un chiffon propre et sec.