

## COMMENT UTILISER LES CANDY ?

Les candy Concentrés sont des poudres qui se dissolvent dans des solvants (diluants) pour créer des solutions teintées de couleurs intensément vibrantes qui peuvent être ajoutées à une couche transparente tout en maintenant la transparence. Le processus d'application des candy est plus avancé que pour nos pearls. Veuillez suivre attentivement ces étapes.

### BASE:

Les candy sont couramment utilisés sur des bases métalliques, principalement l'argent et l'or. Le matériau de base peut être en flakes métalliques ou en pearls selon l'effet souhaité. D'autres couleurs de base peuvent être utilisées.

### DILUER D'ABORD:

Mélanger les poudres dans un diluant à base de solvant (utiliser un réservoir séparé), remuer et laisser reposer. Répétez ce processus pour laisser le temps à la poudre de se dissoudre complètement. **NE PAS MÉLANGER DANS QUELQUE CHOSE D'AUTRE QUE LE DILUANT À CETTE ÉTAPE. LA POUDRE NE SE DISSOLVERA PAS CORRECTEMENT.**

### RAPPORT:

5g teinteront 1 litre pulvérisable

20g teinteront 1 gallon pulvérisable (3,8 litres)

Les rapports peuvent être ajustés, à votre discrétion, pour assombrir ou éclaircir la teinte.

Une fois dissoute, filtrer la solution concentrée dans la couche intermédiaire ou le liant.

*Exemple: si votre couche intermédiaire nécessite un rapport 1: 1 de diluant, alors ½ litre de diluant et ½ litre de onces de couche intermédiaire représentent un litre pulvérisable. Mélanger 5 g de candy dans ½ litre de diluant seulement pour dissoudre. Dans un récipient séparé, versez ½ litre de couche intermédiaire. Une fois que les candy sont complètement dissous, vous pouvez filtrer cette solution.*

### PULVÉRISATION:

Pour évaluer la teinte / le nombre de couches et l'effet sur votre base, nous vous recommandons de pulvériser un panneau de test. Avec les candy, il est extrêmement important de pulvériser uniformément les couches (distance, vitesse, chevauchement). Les modèles de pulvérisation inégaux montreront une variation de couleur. Vaporisez 2 à 4 couches uniformes sur la base jusqu'à ce que vous obteniez la couleur désirée. Chaque couche supplémentaire foncera légèrement.

Terminez avec une couche transparente protégée contre les UV. Respectez le temps de séchage entre les couches recommandé par le fabricant du revêtement, en fonction de la température dans laquelle vous pulvérisez.